

COMANDOS GV55W:

Reseteo de Fabrica:

AT+GTRTO=gv55w,4,,,,,,FFFF\$

Configuración de APN:

AT+GTBSI=gv55w,APNInternet,,,,,0,FFFF\$

Configuración de Server:

AT+GTSRI=gv55w,3,,2,i1.deltatracking.com,7004,,0,,0,0,1,,30,FFFF\$

Reinicio del dispositivo (Sin perder datos):

AT+GTRTO=gv55w,3,,,,,,FFFF\$

Configuración de Frecuencia posicionamiento: (Configurado a cada 60 Segundos)

AT+GTFRI=gv55w,1,1,,0,0000,0000,,60,1000,1000,,0,600,,,,,FFFF\$

Configuración Botón de pánico:

AT+GTSOS=gv55w,1,1,,0,0,0,0,,,,,FFFF\$