

COMANDOS GV300:

Reseteo de Fabrica:

AT+GTRTO=gv300,4,,,,,,FFFF\$

Configuración de APN:

AT+GTBSI=gv300,ApnSim,,,,,,FFFF\$

Configuración de Server:

AT+GTSRI=gv300,3,,2,i1.deltatracking.com,7004,0.0.0.0,,0,0,0,1,,,FFFF\$

Reinicio del dispositivo (Sin perder datos):

AT+GTRTO=gv300,3,,,,,,FFFF\$

Configuración de Frecuencia posicionamiento: (Configurado a cada 60 Segundos)

AT+GTDOG=gv300,1,60,30,0200,,1,0,,60,60,,FFFF\$

Configuración Botón de pánico:

AT+GTSOS=gv300,2,1,,0,0,0,0,5,4,,,FFFF\$