

COMANDOS FM3622:

Configuración del APN:

- `setparam 2001:[APN];`

Reinicio del dispositivo:

- `reboot`

Configuración del número de administrador:

- `setparam 1001:[número de teléfono];`

Consulta del estado del dispositivo:

- `status`

Configuración de la frecuencia de envío de datos:

- `setparam 1201:[intervalo en segundos];`