

COMANDOS GV58LAU:

Reseteo de Fabrica:

AT+GTRTO=gv58lau,4,,,,,,FFFF\$

Configuración de APN:

AT+GTBSI=gv58lau,APNInternet,,,,,,0,,,FFFF\$

Configuración de Server:

AT+GTSRI=gv58lau,3,,2,i1.deltatracking.com,7004,,0,,60,0,0,0,,30,0.0.0.0,0.0.0.0,FFFF\$

Reinicio del dispositivo (Sin perder datos):

AT+GTRTO=gv58lau,3,,,,,,FFFF\$

Configuración de Frecuencia posicionamiento: (Configurado a cada 60 Segundos)

AT+GTFRI=gv58lau,1,1,,1,0000,0000,60,60,1000,1000,,0,300,0,0,,0,FFFF\$

Configuración Botón de pánico:

AT+GTSOS=gv58lau,2,1,,0,0,0,0,,,1,,FFFF\$