

COMANDOS GL300W:

Reseteo de Fabrica:

AT+GTRTO=gl300w,4,,,,,,FFFF\$

Configuración de SERVER:

AT+GTQSS=gl300w,datos.claro,,,3,,2,i1.deltatracking.com,7004,0.0.0.0,0,,0,0,,,FFFF\$

Reinicio del dispositivo (Sin perder datos):

AT+GTRTO=gl300w,3,,,,,,FFFF\$

Configuración de Frecuencia posicionamiento: (Configurado a cada 60 Segundos)

AT+GTFRI=gl300w,1,1,,,0000,0000,300,300,300,300,,1000,1000,0,5,50,5,0,0,FFFF\$