

COMANDOS JM-VL802:

Configurar APN

APN,internet#

Configurar servidor (DNS y puerto)

SERVER,1,i1.deltatracking.com,7023,0#

Solicitar estado del dispositivo

STATUS#

Solicitar ubicación actual

WHERE#

Configurar intervalo de reportes (ACC ON y ACC OFF)

TIMER,20,60#

Configurar alerta de velocidad

SPEED,80#