

# COMANDOS GPS103B:

## **Inicialización del dispositivo:**

begin123456

## **Configuración de APN:**

APN123456 internet

## **Configuración de Server:**

adminip123456 18.208.84.180 7001

## **Activar modo rastreo:**

tracker123456

## **Configuración de Frecuencia posicionamiento:** (Configurado a cada 60 Segundos)

fix060s005n123456

## **Activar entrada:**

relay123456 1

## **Desactivar entrada:**

relay123456 0