

COMANDOS ST4315:

1. Configurar parámetros de red

ST4315NTW;850000;02;0;internet;;;i1.deltatracking.com;7011;;;

2. Configurar intervalos de reportes

ST4315RPT;850000;02;180;120;60;3;0;0;0;0;0;0

3. Configurar parámetros de evento

ST4315EVT;850000;02;1;60;0;3;2;2;30;20;20;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0

4. Solicitar ubicación y estado

ST4315CMD;850000;02;StatusReq

5. Reiniciar dispositivo

ST4315CMD;850000;02;Reboot

6. Solicitar IMSI (ID único del SIM)

ST4315CMD;850000;02;ReqIMSI

7. Solicitar ICCID (Número de serie del SIM)

ST4315CMD;850000;02;ReqICCID