

COMANDOS FMC003:

Configurar APN:

setparam 2001:internet;2002;;2003:

Configurar servidor:

setparam 2004:i1.deltatracking.com;2005:7027;2006:0

Solicitar estado del dispositivo:

Getstatus

Controlar salida digital (activar/desactivar DOUT):

setdigout 1,1

setdigout 1,0

Solicitar ubicación actual:

Getgps

Configurar intervalo de reportes:

setparam 1001:intervalo_en_segundos

Configurar alerta de velocidad:

setparam 1201:velocidad_maxima

Configurar alerta de choque:

setparam 1601:valor_g