

COMANDOS CV100LG:

Reseteo de Fabrica:

AT+GTRTO=cv100,4,,,,,0,,,FFFF\$

Configuración de APN:

AT+GTBSI=cv100,tuapn,usuario,contraseña,,,,,00,,,,,,FFFF\$

Configuración de Server:

AT+GTSRI=cv100,7,,2,i1.deltatracking.com,7004,,0,,0,0,,1,,,FFFF\$

Reinicio del dispositivo (Sin perder datos):

AT+GTRTO=cv100,3,,,,,,,FFFF\$

Configuración de Frecuencia posicionamiento: (Configurado a cada 60 Segundos)

AT+GTFRI=cv100,1,,,,,,60,,,,,0,600,,,,,FFFF\$

Configuración Botón de pánico:

AT+GTSOS=cv100,4,,,,,0,,,,,,FFFF\$