

COMANDOS GV310LAU:

Reseteo de Fabrica:

AT+GTRTO=gv310lau,4,,,,,,FFFF\$

Configuración de APN:

AT+GTBSI=gv310lau,datos.claro,,,,,0,,,FFFF\$

Configuración de Server:

AT+GTSRI=gv310lau,3,,2,i1.deltatracking.com,7004,,0,,0,0,0,,,,,0,FFFF\$

Reinicio del dispositivo (Sin perder datos):

AT+GTRTO=gv310lau,3,,,,,,FFFF\$

Configuración de Frecuencia posicionamiento: (Configurado a cada 60 Segundos)

AT+GTFRI=gv310lau,1,0,,0,0000,0000,0,30,50,50,,0,60,0,,,,FFFF\$

Configuración Botón de pánico:

AT+GTSOS=gv310lau,2,1,,0,0,0,0,5,4,1,,FFFF\$