

COMANDOS GV300W:

Reseteo de Fabrica:

AT+GTRTO=gv300w,4,,,,,,FFFF\$

Configuración de APN:

AT+GTBSI=gv300w,datos.claro,,,,,,0,FFFF\$

Configuración de Server:

AT+GTSRI=gv55w,3,,2,i1.deltatracking.com,7004,,0,,0,0,0,1,,30,FFFF\$

Reinicio del dispositivo (Sin perder datos):

AT+GTRTO=gv300w,3,,,,,,FFFF\$

Configuración de Frecuencia posicionamiento: (Configurado a cada 60 Segundos)

AT+GTFRI=gv300w,1,1,,0,0000,0000,30,60,1000,1000,,0,600,0,,,,FFFF\$

Configuración Botón de pánico:

AT+GTSOS=gv300w,2,1,,0,0,0,0,5,4,,,FFFF\$