

COMANDOS ST310U:

- **Configuración de Servidor y Puerto**
 - ST310U,18.208.84.180,7011
- **APN:**
 - ST310U,APN,nombre_apn,usuario,contraseña
- **Consulta de Estado**
 - ST310U,STATUS
- **Reinicio del Dispositivo:**
 - ST310U,REBOOT
- **Configuración de Modo de Suspensión**
 - ST310U,SLEEPMODE,ON
- **Configuración de Intervalo de Reporte**
 - ST310U,INTERVAL,60