

COMANDOS 303G:

Inicialización del dispositivo:

begin123456

Configuración de APN:

APN123456 internet

Configuración de Server:

adminip123456 18.208.84.180 7001

Activar modo rastreo:

tracker123456

Configuración de Frecuencia posicionamiento: (Configurado a cada 60 Segundos)

fix060s005n123456