

COMANDOS LMU-3030:

- **Configuración de Servidor:**
 - AT\$APP SERVER,1,i1.deltatracking.com,7011
- **APN de la Red Móvil:**
 - AT\$APP APN,1,<apn_name>,,
- **Intervalos de Reporte:**
 - AT\$APP TIMER,1,60}
- **Configurar Detección de Frenado Brusco:**
 - AT\$APP EVENT,1,brake,5