

COMANDOS FMC130:

Configuración de APN:

setparam 2001:APN

Configuración de Server:

setparam 2004:18.208.84.180;2005:7023

Reinicio del dispositivo (Sin perder datos):

cpureset

Obtener el Estatus del dispositivo:

status

Bloqueo de motor:

setdigout 1 1