

COMANDOS FMB125:

Configurar APN

setparam 2001:internet;2002:;2003:

Configurar servidor

setparam 2004:i1.deltatracking.com;2005:7027;2006:0

Solicitar estado del dispositivo

Getstatus

Controlar salida digital (activar DOUT)

setdigout 1,1

Solicitar ubicación actual

Getgps

Configurar alerta de velocidad

setparam 1201:80