

COMANDOS VT100L:

Reinicio del dispositivo:

- 0000,910#

Configuración del APN:

- 0000,109,internet#

Configuración de la plataforma de monitoreo:

- 0000,100,1,18.208.84.180,6928#

Activar salida:

- 0000,900,1,1

Desactivar Salida:

- 0000,900,1,0