

COMANDOS PARA AX7:

Configuración del Servidor:

SERVER,18.208.84.180,8647

Configuración del APN:

APN,internet,,

Frecuencia de Reporte:

TIMER,1,60

Reportes de OBDII:

OBD,RPM,1

Detección de Conducción Brusca

HARSHA,2